

# Aqua Conserve, Inc.

## Version 8.94

### Anadido

#### Vision General:

El Programa de Aqua Conserve contiene los cambios siguientes.

1. La funcion LOCK ha sido removida.
2. La funcion ACUMULACION es una opcion al cliente de la fabrica. Los controles ET-6, 9, 14, 8B, y 12B tendran la funcion ACUMULACION desactivada. Los controles ET-16, 24, 32 y Ultimo tendran la funcion activada y apagada.



#### COMO ACTIVAR LA FUNCION ACUMULACION:

- 1) Ponga el **DIAL (switch negro)** en la posicion **Settings**.
- 2) Simultaneamente presna los botones **Previous** y **Next**. La pantalla va a cambiar y mostrar el numero de estaciones.
- 3) Simultaneamente presna los botones **Previous** y **Next** una ves mas. La pantalla va a cambiar y mostrar la opcion de ACCUM OPT.
- 4) Presna el boton **More** para activar la funcion. La pantalla va a mostrar (ACCUM OPT: ON).
- 5) Presna el boton **Less** para desactivar. La pantalla va a mostrar (ACCUM OPT: OFF).
- 6) Presna el boton **Next** para regresar a settings.
- 7) En settings ya tiene la opcion de prender o' apagar la funcion de acumulacion.



Referirse a su manual para informacion de Acumulacion.



#### **IMPORTANTE**

Quando la funcion de Acumulacion esta en **OFF** esta desactivada (no se mira en la pantalla). Quando esta en **ON** esta activada se ve en la pantalla cuando pone el **Dial** en settings .